

Bij plakken van Celdex
Butyltape altijd 50 mm plakrand
per zijde aanhouden.

Celdex Butyltape 318 Vlies
Celdex Primer voor
steenachtige ondergrond

Celdex BG1 Compressieband
met KOMO Zwart/Grijs

Celdex Panelseal USG 3.8 LF

Kit beglazingstype MTV 20-25%
op Celdex PE 030 4x9 mm

Celdex Panelseal
USG 3.8 LF

Celdex BG1 Compressieband
met KOMO Zwart/Grijs

GETEST QV 10 (blind vernagelen)
panelseal | SHR | 120 | 41 | 018 | 600 P 31

Celdex Panelseal voor
luchtdicht blind vernagelen

Celdex BG1 Compressieband
met KOMO Zwart/Grijs

Celdex Panelseal
USG 3.8 LF

Waterslag met Celdex SR 14
Antidreun op rol

Celdex Butylband 318 Vlies
(ankers volledig afplakken)
Celdex Primer op
steenachtige ondergrond